

Informační list výrobku podle EU – Ne 65/2014

Obchodní značka	Electrolux
Model	LFV619Z 942051584
Roční spotřeba energie (kWh/rok)	54.9
Třída energetické účinnosti	A
Účinnost dynamiky kapalin	29.5
Třída účinnosti dynamiky kapalin	A
Účinnost osvětlení (lux/W)	34.1
Třída účinnosti osvětlení	A
Účinnost tukové filtrace (%)	45.1
Třída účinnosti tukové filtrace	F
Průtok vzduchu při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (m ³ /h)	305/575
Průtok vzduchu při intenzivním nastavení nebo posílení výkonu (m ³ /h)	700
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A při minimální a maximální rychlosti dostupné při běžném používání (dB(A))	50/63
Vzduchem šířené akustické emise ve formě akustického výkonu A v intenzivním nebo zesíleném režimu (dB(A))	68
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (W)	
Spotřeba energie v režimu vypnuto (W)	

Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

Parametr	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikace modelu		LFV619Z 942051584	
Rocní spotřeba energie	AEC _{hood}	54.9	kWh/rok
Koeficient zvýšení času	f	0.9	
Účinnost proudění tekutin	FDE _{hood}	29.5	
Index energetické účinnosti	EEl _{hood}	53.5	
Nameraný průtok vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	QBEP	365.8	m ³ /h
Nameraný tlak vzduchu v bode nejvyšší účinnosti	PBEP	440	Pa
Maximální průtok vzduchu	Q _{max}	700.0	m ³ /h
Nameraný elektrický příkon v bode nejvyšší účinnosti	WBEP	151.8	W
Jmenovitý příkon osvětlovacího systému	WL	6.9	W
Průmerné osvětlení varného povrchu osvětlovacím systémem	E _{middle}	235	lux
Nameraná spotřeba energie v pohotovostním režimu	P _s		W
Nameraná spotřeba energie ve vypnutém stavu	P _o		W
Hladina akustického výkonu	LWA	63	dB

EN 61591: Sporákové odsavače par pro domácnost – Metody pro měření vlastností

EN 60704-2-13: Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

EN 50564: Elektrické spotřebiče pro domácnost – Měření příkonu pohotovostního režimu

Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:

- Na začátku vaření zapněte digestoř s nejnižší rychlostí a po ukončené vaření ji ponechejte zapnutou ještě několik minut.
- Rychlost zvyšte pouze v případě vysoké produkce výparů nebo pachů a zvýšenou rychlost používejte pouze v extrémních situacích.
- V případě potřeby vyměňte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- V případě potřeby umyjte uhlíkový fi ltr za účelem zachování dobré účinnosti vstřebávání pachů.
- Použijte maximální průměr odsávacího systému popsaného v této příručce za účelem optimalizace účinnosti a snížení hlučnosti.